

HISSIN RIPUSTUSLENKIT

Ripustuslenkkien kiinnitys tapahtuu hissikuilun yläpään elementteihin asennettuihin sisäkierteisiin kiinnitysosiin. Ripustuslenkit voidaan kiinnittää vain vastaavalla kierteellä varustettujen ja hissien ripustukseen tarkoitettuihin sisäkiekureankkureihin.

Ohje:

1. Ripustuslenkki kierretään hissien ripustukseen tarkoitetun sisäkiekureankkurin pohjaan asti
2. Ripustuslenkin auki kiertyminen estetään vaihtoehdon 1. tai 2. mukaisesti
 - Vaihtoehto 1.: vaijerilenkki pujotetaan lukituslevyn läpi ja lukituslevy kiinnitetään paikoilleen käyttäen kahta M6x40 betoniruuvia
 - Vaihtoehto 2.: lukitusvaijerillinen ripustuslenkki kiinnitetään käyttäen yhtä M6x40 betoniruuvia

Vaihtoehto 1. ripustuslenkki lukituslevyllä



Vaihtoehto 2. ripustuslenkki lukitusvaijerilla



Tuotekoodi pitää sisällään seuraavat tarvikkeet

Kuorma [kg]	tuotekoodi	kierre x h [mm]	lukitustapa	betoniruuvit M6x40 kpl	sisäkiekureankkuri
2000	0658-KL2	Rd20 x 130	erillinen lukituslevy	2	Rd20 kierre
2000	0658-KL1	Rd20 x 130	kiinteä lukitusvaijeri	1	Rd20 kierre
2000	0659-KL2	M20 x 130	erillinen lukituslevy	2	M20 kierre
2500	0660-KL-120	Rd24 x 169	kiinteä lukitusvaijeri	1	Rd24 kierre
4000	0662-KL	Rd30 x 300	kiinteä lukitusvaijeri	1	Rd30 kierre
4000	0663-KL	M30 x 300	kiinteä lukitusvaijeri	1	M30 kierre